

Prodotto	<u>VASCHEFFE DI LAVAGGIO DA BANCO</u>																			
Codice	412 003 141 – 412 003 200																			
Foto prodotto																				
Descrizione	Vaschetta per lavaggio da banco per la facile pulizia di piccoli componenti. Vengono utilizzati per pulire con solventi pezzi di piccole dimensioni. Il piatto rompifiamma si immerge con il pezzo. Agitare per pulire; la molla riporta a galla il piatto dopo il risciacquo. Il piatto, con la sua configurazione forata, ha anche la funzione di rompifiamma, in acciaio cadmiato. Il coperchio incernierato è a chiusura rapida onde evitare evaporazione. I bordi interni sono protetti in modo da evitare danni alle mani. Il coperchio rimane normalmente aperto (pur potendosi chiudere manualmente per evitare l'evaporazione). Un fusibile, fondendo a 70°C, provoca la chiusura automatica del coperchio in caso di incendio. Vengono costruite in acciaio piombato internamente.																			
Caratteristiche tecniche	<table> <tr> <th>Codice</th><th>412 003 141</th><th>412 003 200</th></tr> <tr> <td>Materiale</td><td>Acciaio</td><td>Acciaio</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>Ø 238 x h 144 mm</td><td>Ø 292 x h 149 mm</td></tr> <tr> <td>Capacità</td><td>4 L</td><td>8 L</td></tr> <tr> <td>Diametro piattino</td><td>191 mm</td><td>248 mm</td></tr> <tr> <td>Peso</td><td>1,9 kg</td><td>2,5 kg</td></tr> </table>		Codice	412 003 141	412 003 200	Materiale	Acciaio	Acciaio	Dimensioni	Ø 238 x h 144 mm	Ø 292 x h 149 mm	Capacità	4 L	8 L	Diametro piattino	191 mm	248 mm	Peso	1,9 kg	2,5 kg
Codice	412 003 141	412 003 200																		
Materiale	Acciaio	Acciaio																		
Dimensioni	Ø 238 x h 144 mm	Ø 292 x h 149 mm																		
Capacità	4 L	8 L																		
Diametro piattino	191 mm	248 mm																		
Peso	1,9 kg	2,5 kg																		
Montaggio e modalità di utilizzo	RIEMPIMENTO: Rimuovere il “cesto componenti e riempire il contenitore fino alla tacca di livello che indica la quantità di solvente desiderata: circa 1,9 litri al centro del corpo; circa 3,8 litri vicino al limite superiore del contenitore. Non riempire oltre la tacca di 3,8 litri. Per un rabbocco più rapido, abbassare la vaschetta. Rilasciare lentamente l'erogatore per evitare schizzi. USO: Caricare i componenti da pulire direttamente sulla vaschetta o nel “cesto componenti” posizionato sullo schermo. Abbassare la vaschetta fino a che il liquido con ricopra i componenti. Rilasciarlo e farlo sgocciolare. Quando viene impiegato il “cesto componenti” mantenerlo con le impugnature in modo tale da spingere verso il basso l'erogatore ed evitare il contatto delle mani con il liquido. Per fermare il coperchio del contenitore da banco sul dispositivo di arresto, privo di ostruzioni in modo tale che possa essere immediatamente chiuso in qualunque momento.																			

Manutenzione	Pulire il contenitore accuratamente. Far ruotare il bordo intorno allo schermo in qualunque senso in modo che le tacche del bordo siano libere dalle 4 clip di bloccaggio poste sulle impugnature. Sollevare il bordo e rimuovere la vaschetta e la molla. Nel rimontaggio accertarsi che il bordo venga ruotato in modo tale che le 4 clip fermino le rispettive tacche.
Note	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica.