

Prodotto	<u>KIT DI IDENTIFICAZIONE CHIMICI "SPECIAL"</u>																				
Codice	405 000 219 – 405 000 284 – 405 000 285																				
Foto prodotto																					
Descrizione	Strisce per l'identificazione di liquidi sversati accidentalmente. Ideali per identificare acidi/basi, ossidanti, fluoruri, petrolio, solventi organici, ioduri, bromuri, cloruri. Basta posizionare la striscia identificativa all'interno del liquido, verificare la colorazione e quindi confrontarla con la tabella fornita insieme al kit. Una volta identificata la sostanza, si può così stabilire in sicurezza quali prodotti assorbenti o neutralizzanti è opportuno utilizzare.																				
Caratteristiche del prodotto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th><th>DESCRIZIONE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>405 000 219</td><td>Kit identificazione chimici in tubo special: 6 nastri identificativi, classificatore chimico</td></tr> <tr> <td>405 000 284</td><td>Ricarica: 10 nastri identificativi</td></tr> <tr> <td>405 000 285</td><td>Ricarica: 50 nastri identificativi</td></tr> </tbody> </table> <i>Tabella sensibilità</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SOSTANZA CHIMICA</th><th>LIMITE SENSIBILITÀ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acidi/Basi</td><td>0 - 13</td></tr> <tr> <td>Ossidanti</td><td>1 mg/L (1 ppm)</td></tr> <tr> <td>Fluoruri</td><td>20 mg/L (20 ppm)</td></tr> <tr> <td>Derivati del petrolio/Solventi organici</td><td>10 mg/L (10 ppm)</td></tr> <tr> <td>Ioduri/Bromuri/Cloruri</td><td>1 mg/L (1 ppm)</td></tr> </tbody> </table>	CODICE	DESCRIZIONE	405 000 219	Kit identificazione chimici in tubo special: 6 nastri identificativi, classificatore chimico	405 000 284	Ricarica: 10 nastri identificativi	405 000 285	Ricarica: 50 nastri identificativi	SOSTANZA CHIMICA	LIMITE SENSIBILITÀ	Acidi/Basi	0 - 13	Ossidanti	1 mg/L (1 ppm)	Fluoruri	20 mg/L (20 ppm)	Derivati del petrolio/Solventi organici	10 mg/L (10 ppm)	Ioduri/Bromuri/Cloruri	1 mg/L (1 ppm)
CODICE	DESCRIZIONE																				
405 000 219	Kit identificazione chimici in tubo special: 6 nastri identificativi, classificatore chimico																				
405 000 284	Ricarica: 10 nastri identificativi																				
405 000 285	Ricarica: 50 nastri identificativi																				
SOSTANZA CHIMICA	LIMITE SENSIBILITÀ																				
Acidi/Basi	0 - 13																				
Ossidanti	1 mg/L (1 ppm)																				
Fluoruri	20 mg/L (20 ppm)																				
Derivati del petrolio/Solventi organici	10 mg/L (10 ppm)																				
Ioduri/Bromuri/Cloruri	1 mg/L (1 ppm)																				
Modalità di utilizzo	- Mantenere il contenitore sempre asciutto in modo tale da evitare l'attivazione prematura dei tester. Non toccare o contaminare l'area di azione dei tester; - I test per acque reflue possono essere condotti in più fasi o tutti contemporaneamente, rimuovendo una o più linguette; TEST per vapori: passare le il tester sopra la soluzione da testare - TEST per liquidi: immergere il tester in posizione verticale nella soluzione da testare; - Mantenere il tester nella soluzione per almeno 30 secondi, possibilmente agitando lievemente; - Rimuovere il tester dalla soluzione e portarlo immediatamente in posizione orizzontale.																				

Possibili anomalie	✓ Le soluzioni acide concentrate possono compromettere totalmente gli indicatori. ✓ Le sbavature dei coloranti indicatori e valori estremi di pH sono indice di degradazione del colorante indicatore. ✓ In presenza di soluzioni molto concentrate può essere necessario effettuare una diluizione per ottenere un'analisi accurata. ✓ Oli pesanti possono saturare le cartine indicatrici e alterare i colori dei tester. ✓ Le soluzioni opache possono alterare i colori dei tester. ✓ Solventi organici leggeri possono contaminare e sbavare l'indicatore blu. ✓ Sostanze organiche volatili possono vaporizzare prima che la lettura possa essere fatta.
Stoccaggio	✓ Rimuovere solo il numero di strisce necessario per condurre i test e richiudere il contenitore subito dopo l'uso. ✓ <u>Non toccare in alcun modo le cartine indicatrici sulle strisce di prova!!!</u> ✓ Evitare di esporre le strisce alla luce del sole e dall'umidità. ✓ Conservare il contenitore in un luogo fresco e asciutto a 20°C. ✓ Il colore originale delle cartine indicatrici può variare (la data di scadenza è dovuta alla durata del test per ossidanti).
Note	-