

Prodotto	<u>KIT SETTORE TRASPORTI SPECIAL</u>
Codice	405 003 175
Foto prodotto	
Descrizione	Kit borsa Misure: 840 x 350 x h 370 mm Kit borse per trasporti di sostanze pericolose in ADR per le classi di pericolo indicate. Ogni kit è dotato di equipaggiamento obbligatorio per “il veicolo” e per “il conducente”.
Classi di pericolo	Compatibile con le classi di pericolo 4.2 – 5.1 – 5.2 – 6.2 – 7
Elenco componenti	1 segnale a triangolo, 1 flacone di soluzione lavaocchi, 1 luce portatile, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali
Modalità di utilizzo	-
Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-

Dati tecnici
singoli
componenti

FLACONE SOLUZIONE PER LAVAGGIO OCULARE 500 ML

CODICE 405 003 875

Soluzione per irrigazione, sterile, privo di endotossine apirogene.
La soluzione contiene sodio cloruro 0,9% in flaconi di PE da 500 ml.

Composizione:

1000 mL di soluzione contengono:

Cloruro di Sodio 9,00 g in acqua p.p.i.

Elettroliti:

NA⁺ 154 mmol/L

Cl⁻ 154 mmol/L

Modalità di utilizzo:

Indicazioni

- Per irrigazione e lavaggio durante interventi chirurgici
- Per irrigazione di ferite e ustioni
- Per inumidimento di medicazioni, tessuti e vestiti
- Per la pulizia e il risciacquo di cateteri vescicali
- Per la pulizia e il risciacquo di stomie
- Per la pulizia e il risciacquo di strumenti e apparecchiature
- Per irrigazione intraoperatoria e postoperatoria (interventi endoscopici senza corrente ad alta frequenza, dopo interventi di resezione transuretrale)
- Per il riempimento di umidificatori dell'aria di respirazione (si consiglia l'uso del contenitore di volume uguale o superiore a 100 mL)
- Per irrigazione meccanica degli occhi (si consiglia l'uso del contenitore da 30 mL)
- Per irrigazione nasale (si consiglia l'uso del contenitore da 30 mL)

Dosaggio

La quantità di soluzione da utilizzare varia a seconda dei casi.

Sovradosaggio

Il sovradosaggio durante l'irrigazione delle ferite e l'applicazione intra-operatoria può portare all'assorbimento della soluzione di irrigazione che a sua volta può causare ipervolemia sotto forma di iperidratazione ipotonica (iponatremia).

Cefalea, nausea, irrequietezza e disorientamento sono sintomi di iperidratazione. Nei casi gravi si possono avere stati simili al coma.

Interventi in caso di sovra- dosaggio

Interruzione dell'irrigazione, correzione del bilancio idro- elettrolitico a seconda della particolare situazione clinica.

Avvertenze e precauzioni

Non usare per infusioni. Usare solo se il sigillo è integro e la soluzione è limpida. Conservare in contenitori chiusi; le quantità residue devono essere eliminate. Il riutilizzo di dispositivi monouso crea un potenziale rischio sia per il paziente che per l'operatore. Può provocare contaminazione e/o riduzione della funzionalità del dispositivo, che possono dar luogo a lesioni, malattie o morte del paziente. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Laddove sussista il rischio di assorbimento di grandi quantitativi di soluzione, come nel caso di impiego in cavità di grandi dimensioni o su lesioni estese, non utilizzare su pazienti in stato di iperidratazione. In tali situazioni, deve essere utilizzata con cautela nei pazienti con:

- Disidratazione ipertonica
- Ipopotassiemia,
- Ipernatremia
- Ipercloremia
- Disturbi in cui è indicata un'assunzione limitata di sodio, ad esempio insufficienza cardiaca, edema generalizzato, edema polmonare, ipertensione, eclampsia, grave insufficienza renale.

Il prodotto non deve essere impiegato per procedure di irrigazione intratecale.

Data di scadenza

La soluzione non deve essere utilizzata dopo la data di scadenza riportata in etichetta.