

Prodotto	<u>KIT SETTORE TRASPORTI SPECIAL</u>
Codice	405 003 176
Foto prodotto	
Descrizione	Kit borsa Misure: 840 x 350 x h 370 mm Kit borse per trasporti di sostanze pericolose in ADR per le classi di pericolo indicate. Ogni kit è dotato di equipaggiamento obbligatorio per “il veicolo” e per “il conducente”.
Classi di pericolo	Compatibile con le classi di pericolo 3 – 4.1 – 4.3 – 8 – 9
Elenco componenti	1 segnale a triangolo, 1 flacone di soluzione lavaocchi, 1 luce portatile, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 1 badile, 1 copritombino arancione 61x61 cm, 1 sacco
Modalità di utilizzo	-
Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-

Dati tecnici
singoli
componenti

FLACONE SOLUZIONE PER LAVAGGIO OCULARE 500 ML

CODICE 405 003 875

Soluzione per irrigazione, sterile, privo di endotossine apirogene.
La soluzione contiene sodio cloruro 0,9% in flaconi di PE da 500 ml.

Composizione:

1000 mL di soluzione contengono:

Cloruro di Sodio 9,00 g in acqua p.p.i.

Elettroliti:

NA⁺ 154 mmol/L

Cl⁻ 154 mmol/L

Modalità di utilizzo:

Indicazioni

- Per irrigazione e lavaggio durante interventi chirurgici
- Per irrigazione di ferite e ustioni
- Per inumidimento di medicazioni, tessuti e vestiti
- Per la pulizia e il risciacquo di cateteri vescicali
- Per la pulizia e il risciacquo di stomie
- Per la pulizia e il risciacquo di strumenti e apparecchiature
- Per irrigazione intraoperatoria e postoperatoria (interventi endoscopici senza corrente ad alta frequenza, dopo interventi di resezione transuretrale)
- Per il riempimento di umidificatori dell'aria di respirazione (si consiglia l'uso del contenitore di volume uguale o superiore a 100 mL)
- Per irrigazione meccanica degli occhi (si consiglia l'uso del contenitore da 30 mL)
- Per irrigazione nasale (si consiglia l'uso del contenitore da 30 mL)

Dosaggio

La quantità di soluzione da utilizzare varia a seconda dei casi.

Sovradosaggio

Il sovradosaggio durante l'irrigazione delle ferite e l'applicazione intra-operatoria può portare all'assorbimento della soluzione di irrigazione che a sua volta può causare ipervolemia sotto forma di iperidratazione ipotonica (iponatremia).

Cefalea, nausea, irrequietezza e disorientamento sono sintomi di iperidratazione. Nei casi gravi si possono avere stati simili al coma.

Interventi in caso di sovra- dosaggio

Interruzione dell'irrigazione, correzione del bilancio idro- elettrolitico a seconda della particolare situazione clinica.

Avvertenze e precauzioni

Non usare per infusioni. Usare solo se il sigillo è integro e la soluzione è limpida. Conservare in contenitori chiusi; le quantità residue devono essere eliminate. Il riutilizzo di dispositivi monouso crea un potenziale rischio sia per il paziente che per l'operatore. Può provocare contaminazione e/o riduzione della funzionalità del dispositivo, che possono dar luogo a lesioni, malattie o morte del paziente. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Laddove sussista il rischio di assorbimento di grandi quantitativi di soluzione, come nel caso di impiego in cavità di grandi dimensioni o su lesioni estese, non utilizzare su pazienti in stato di iperidratazione. In tali situazioni, deve essere utilizzata con cautela nei pazienti con:

- Disidratazione ipertonica
- Ipopotassiemia,
- Ipernatremia
- Ipercloremia
- Disturbi in cui è indicata un'assunzione limitata di sodio, ad esempio insufficienza cardiaca, edema generalizzato, edema polmonare, ipertensione, eclampsia, grave insufficienza renale.

Il prodotto non deve essere impiegato per procedure di irrigazione intratecale.

Data di scadenza

La soluzione non deve essere utilizzata dopo la data di scadenza riportata in etichetta.

TAPPETO COPRITOMBINO ARANCIONE

CODICE 407 003 049

I tappeti copritombini sono utilizzati per prevenire le infiltrazioni, sono resistenti all'acqua, agli idrocarburi e a una serie di agenti chimici aggressivi.

Questi tappeti sono realizzati in polimeri pregiati che li rendono molto resistenti e flessibili; la loro struttura è composta da due strati, uno più morbido e appiccicoso da aderire completamente a qualsiasi tipo di superficie e un altro strato più duro e più resistente al calpestio.

- Resistente a temperature da -30°C a +100°C
- Buona resistenza all'idrolisi
- Buona resistenza agli acidi e agli idrocarburi e oli
- Resistente sotto carichi pesanti

Dimensioni: 61 x 61 x h 0.8 cm

Materiale: Poliuretano

Colore: Arancione

Densità: 1.05 kg/dm³

Durezza: Parte A: 14 Shore A, Parte B: 8 Shore A

Modalità di utilizzo:

1. Togliere il film trasparente dal tappeto
2. Stendere sul tombino assicurandosi che il tappeto abbia dimensioni maggiori della grata o del tombino applicando la parte appiccicosa a contatto con il tombino e la parte dura rivolta verso alto
3. Dopo l'uso lavare il tappeto con acqua tiepida e sapone
4. Asciugare con un panno la superficie del tappeto

N.B. Se il tappeto copritombino viene a contatto con sostanze chimiche aggressive, rispettare le normative nazionali/regionali concernenti lo smaltimento.

Compatibilità chimica:

<u>Acidi inorganici</u>	Acido nitrico 10%	Buono
	Acido solforico 25%	Buono
	Acido fosforico 10%	Buono
	Acido cloridrico concentrato	Non consigliato
	Acido nitrico concentrato	Non consigliato
<u>Acidi organici</u>	Acido formico 10%	Buono
	Acido acetico 10%	Buono
	Acido lattico 10%	Buono
<u>Basi inorganiche</u>	Idrossido di potassio 10%	Buono
	Idrossido di sodio 10%	Buono
	Ammoniaca 10%	Buono
<u>Basi organiche</u>	Anilina	Sufficiente
	Di-N-butilammina	Buono
<u>Ammidi</u>	N-Metil 2-Pirrolidone	Non consigliato
	Dimetilformammide	Non consigliato
<u>Alcol/fenoli</u>	Metanolo	Sufficiente
	Alcol benzilico	Sufficiente
	Alcol etilico	Sufficiente
	Cicloesanone	Buono
	Glicerina	Buono
	Idrochinone 10%	Buono
<u>Idrocarburi</u>	Benzina	Buono
	Toluene	Buono
	Gasolio	Buono
	Kerosene	Buono
	Oli minerali	Buono
	Naphta	Buono
	Esano	Buono
	Trementina	Buono
	Trietilammina	Buono
<u>Sali</u>	Sali di alluminio	Buono
	Sali di bario	Buono
	Cloruro di calcio	Buono
	Cloruro di rame	Buono