

Prodotto	<u>KIT ARMADIO CARRELLATO "UNIVERSAL"</u>
Codice	405 006 051
Foto prodotto	
Descrizione	Kit armadio carrellato Misure: 450x450xh 940 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	131 L
Elenco componenti	4 salsicciotti, 1 rotolo, 6 cuscini, 1 paio di guanti, 1 tuta, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento.

**Modalità di
utilizzo**



Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circonscrivere lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-
Dati tecnici singoli componenti	CUSCINO ASSORBENTE “UNIVERSAL ULTRA”
	CODICE 402 000 116
	I Cuscini Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
402 000 119	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Grigio
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 175°C

Modalità di utilizzo:

- III. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- IV. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

ROTOLO ASSORBENTE "UNIVERSAL STRONG"

CODICE 402 000 087

I Rotoli Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
402 000 087	38 cm x 46 m Pretagliati in sezioni di dimensioni di 30 x 40 cm	92 Lt/rotolo

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Grigio
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 175°C

Modalità di utilizzo:

- V. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- VI. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I rotoli usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.